GRUNDIG

Reparaturhelfer

Satellit 210
Transistor 6001

Abgleich-Anleitung 1969

Chassis-Ausbau

1. Rückwand nach Lösen der Schrauben öffnen und evtl. eingesetztes Netzteil herausnehmen.
2. Teleskop-Antenne durch Herausschrauben der unteren und Lockern der oberen Schraube entternen.
3. Tunerschalt- und Abstimmknopf an der Achse innerhalb des Gehäuses abschrauben. Batterieleitung ablöten.
4. 2 Schrauben in der Tastenabdeckung lösen und herausnehmen. Drehknöpfe abziehen.
5. Die in der Abb. Abgl.-Lageplan mit Rastervierecken gekennzeichneten Schrauben lösen.
6. Chassis vorsichtig herausnehmen und Lautsprecheranschluß ablöten.

Gleichstrom-Abgleich

Kein Signal; U_B = 9 V, MW-Taste gedrückt.

1. Mit R 558 (500 Ω) wird der Ruhestrom des Komplementärpaares T 19 (AC 187 K), T 20 (AC 188 K) auf 7,5 mA eingestellt. mA-Meter statt Brücke zum Kollektor des AC 188 K einsetzen.
2. Mit R 514 (25 k) wird am Selenstabilisator 2,1 St 1 eine Spannung von 2 V eingestellt.
3. Der Emitterstrom von T 14 (BF 184 gelb) wird mit R 509 (0,5 MΩ) so eingestellt, daß am R 512 (680 Ω) eine Spannung von 1,5 V abfällt.
4. U_B = 7,2 V
   Bei einer Spannung von 7,2 V ist mit dem Regler R 564 (50 kΩ) das Anzeigeinstrument in Stellung Batteriekontrolle so einzustellen, daß der Ausschlag des Instrumentes auf der oberen Trennlinie zwischen rotem und anthrazitfarbigem Feld liegt.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz („UKW" gedrückt)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
ZF-Filter X Ratio-Primärkreis	an Punkt 6 F IX	über Greifer mit eingebauter Diode (s. Abb.) am Kollektor des T 16 BF 184 grün (MP) F X Punkt 6	**(b)** verstimmen **(a)** auf Maximum und Symmetrie
ZF-Filter IX	an Punkt 4 F VIII		**(c)** und **(d)** auf Maximum
ZF-Filter VIII	an Punkt 4 F VII		**(e)** und **(f)** auf Maximum
ZF-Filter VII	an Punkt 4 F VI		**(g)** und **(h)** auf Maximum
ZF-Filter VI und ZF-Kreis 9209-031.01	lose (an der Seite des Mischteiles)		**(i)** und **(k)** auf Maximum
Ratio-Sekundärkreis	an Punkt 6 F IX	über 50 Ω Kabel am NF-Ausgang des Ratiodetektors Punkt 9 F X	Bei ca. 20 mV an der Basis von T 16 (BF 184 grün) und sehr kleinem Hub wird der Nulldurchgang der Wandlerkurve auf optimale Symmetrie, der Kreis **(a)** auf maximale Steilheit abgeglichen.
AM-Unterdrückung			Mit R 3 (1 kΩ) im F X wird die beste AM-Unterdrükkung eingestellt. Zur Kontrolle des Gleichspannungs-Mittelpunktes wird zwischen Punkt 2 und Punkt 9 des F X ein Röhrenvoltmeter eingeschaltet und beim Abweichen von der Spannung Null mit Kreis **(b)** korrigiert.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz (Abgleich in Stellung „schmal")

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
ZF-Filter IX	an Punkt 4 F VIII	Tastkopf lose an Kollektor T 15 BF 184 grün	**(I)** auf Maximum
ZF-Filter VIII	an Punkt 4 F VII		**(II)** auf Maximum
ZF-Filter VII	an Punkt 4 F VI		**(III)** und **(IV)** auf Maximum
ZF-Filter VI und ZF-Filter V („MW" gedrückt)	lose an Basis T 8 (BF 184 grün)		**(V)** und **(VI)** auf Maximum
ZF-Filter III (K 2 - K 9 gedrückt)	an Basis T 5 (BF 184 grün) (längerer Meßstift am KW-Mischer)		**(VII)** auf Maximum

AM-ZF-Abgleich 1,85 MHz

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Meßsenders	Abgleichanzeige	Abgleich
F IV (2. Oszillator)	Basis T 5 (BF 184 grün)	Outputmeter	**(VIII)** auf Maximum
ZF-Filter II und I	an Basis von T 2 (BF 185) (bzw. Federkontakt 6)		**(IX), (X), (XI)** und **(XII)** auf Maximum

GRUNDIG-Werke GmbH · 8510 Fürth/Bayern · Kurgartenstr. 37

AM-Oszillator-, Zwischen- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Oszillator	Zwischenkreis	Vorkreis	Ferrit-antennen-kreis	Eingangsempfindlichkeit bei 30% Modulation 1000 Hz 6 dB	Spiegel-selektion dB	Schwingspannung am Emitter Oszillator	am Emitter Mischer
LW	160 kHz	⑮ Maximum	⑰ Maximum	⑲ Maximum	㉑ Maximum	7,5 µV	68	100 mV	60 - 65 mV
	370 kHz 240 kHz	⑯ Maximum	18a Maximum 18b Maximum	⑳ Maximum	㉒ Maximum	7,5 µV	78		
MW	560 kHz	⑦ Maximum	⑨ Maximum	⑪ Maximum	⑬ Maximum	4,5 µV	79	55 - 75 mV	45 - 60 mV
	1450 kHz 1000 kHz	⑧ Maximum	10a Maximum 10b Maximum	⑫ Maximum	⑭ Maximum	3,7 µV	70		
KW I	1,8 MHz	① Maximum	③ Maximum	⑤ Maximum		3,3 µV	70	50 - 100 mV	40 - 90 mV
	4,5 MHz 2,5 MHz	② Maximum	4a Maximum 4b Maximum	⑥ Maximum		2,3 µV	46		

Bemerkungen: Die Reihenfolge des Oszillatorabgleichs ist beliebig. Beim KW I-Bereich ist die Feinabstimmung vorher auf Mittelstellung zu bringen. Die Ferritantenne wird in der Reihenfolge LW dann MW abgeglichen. Für die Abstimmung der LW- und MW-Vorkreise für Außenantenne wird der Meßsender über 68 pF an die Außenantenne (Taste Ψ gedrückt), beim KW-Vorkreis über 20 pF (Ψ Taste nicht gedrückt) am Anschluß der Stabantenne angeschlossen. (K 1 - K 9).

KW-Tuner (K_2 - K_9) (Flutlichtblende abnehmen - obere Schraube herausdrehen.)

Bereich		Abgleichpunkt	Eingangsempfindlichkeit bei 30% Modulation 1000 Hz 6 dB	26 dB	1 W	Spiegel	Schwingspannung am Emitter Oszillator	am Emitter Mischer
K_2 49 m	5,0 - 7,1 MHz	5,2 MHz	0,9 µV	12 µV	1 µV	75 dB	60 - 85 mV	55 - 75 mV
		6,7 MHz	0,75 µV	10 µV	1 µV	69 dB		
K_3 41 m	6,05 - 8,25 MHz	6,1 MHz	0,8 µV	10 µV	1 µV	72 dB	55 - 75 mV	50 - 65 mV
		8,0 MHz	0,7 µV	8 µV	1 µV	64 dB		
K_4 31 m	8,1 - 11,05 MHz	8,3 MHz	0,8 µV	10 µV	1,1 µV	67 dB	60 - 80 mV	50 - 70 mV
		10,8 MHz	0,65 µV	8 µV	1,1 µV	59 dB		
K_5 25 m	9,95 - 13,65 MHz	10,2 MHz	0,75 µV	9,5 µV	1,2 µV	63 dB	60 - 80 mV	50 - 70 mV
		13,0 MHz	0,65 µV	8,5 µV	1,2 µV	55 dB		
K_6 19 m	12,85 - 17,5 MHz	13,0 MHz	0,8 µV	10 µV	1,3 µV	60 dB	55 - 75 mV	50 - 70 mV
		17,0 MHz	0,65 µV	8 µV	1,2 µV	53 dB		
K_7 16 m	15,15 - 20,3 MHz	15,3 MHz	0,75 µV	9 µV	1,2 µV	60 dB	65 - 80 mV	60 - 75 mV
		19,5 MHz	0,65 µV	8,5 µV	1,3 µV	50 dB		
K_8 13 m	18,3 - 24,5 MHz	18,7 MHz	0,75 µV	10 µV	1,2 µV	57 dB	60 - 75 mV	50 - 65 mV
		24,0 MHz	0,7 µV	9 µV	1,3 µV	46 dB		
K_9 11 m	21,5 - 30 MHz	21,6 MHz	0,8 µV	10 µV	1,4 µV	62 dB	75 - 110 mV	65 - 90 mV
		28,8 MHz	0,9 µV	12 µV	2,4 µV	40 dB		

Bemerkung: Der Oszillatorabgleich ist sehr exakt durchzuführen.
Schwingspannung am 2. Oszillator (kurzer Meßstift an KW-Mischer) Emitter-Mischer 40 mV.



Reglerplatte,
Lötseite
POTENTIOMETER BOARD
SOLDER SIDE
PLAQUE DE REGLAGE,
COTE DES SOUDURES

KW-Tuner (K_2 - K_9) Taste „Band spread" gedrückt

Band		Abgleichpunkt	Eingangsempfindlichkeit bei 30% Modulation 1000 Hz: 6 dB	26 dB	1 W	Spiegel	Schwingspannung am Emitter Oszillator	am Emitter Mischer
19 m	15,05 - 15,7 MHz Oszillator C 217 Zwischenkreis C 209 Vorkreis C 203	15,3 MHz	0,7 µV	9 µV	1,2 µV	55 dB	65 mV	55 mV
49 m	5,95 - 6,25 MHz	Kontrollpunkt 6,1 MHz	0,8 µV	10 µV	1 µV	71 dB	70 mV	60 mV
41 m	7,07 - 7,38 MHz	7,2 MHz	0,7 µV	8,5 µV	1 µV	66 dB	60 mV	55 mV
31 m	9,47 - 9,9 MHz	9,7 MHz	0,7 µV	8,5 µV	1,1 µV	61 dB	65 mV	55 mV
25 m	11,67 - 12,2 MHz	11,8 MHz	0,7 µV	8,5 µV	1,2 µV	58 dB	65 mV	60 mV
16 m	17,65 - 18,35 MHz	17,8 MHz	0,65 µV	8,5 µV	1,3 µV	53 dB	70 mV	65 mV
13 m	21,3 - 22,1 MHz	21,6 MHz	0,7 µV	9,5 µV	1,2 µV	50 dB	65 mV	55 mV
11 m	25,55 - 26,7 MHz	25,8 MHz	0,9 µV	12 µV	1,8 µV	46 dB	95 mV	80 mV

Bei Abweichungen des entsprechenden Kontrollpunktes ist das Band mit Hilfe des Oszillator-Bereichtrimmers zu korrigieren.

FM-Oszillator-, Zwischen- und Vorkreisabgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischen	Vorkreis	Eingangsempfindlichkeit 15 kHz Hub, 1000 Hz: 6 dB	26 dB	1 W	Spiegel-selektion	Schwing-spannung am Emitter Oszillator	am Source Mischer	Rauschzahl
88 MHz	**(A)** Maximum	**(C)** Maximum	**(E)** Maximum	0,65 µ	2 µV	1 µV	47 dB	140 mV	ca. 400 mV	6 - 8 kTo
106 MHz	**(B)** Maximum	**(D)** Maximum	**(F)** Maximum	0,75 µV	2,1 µV	1,1 µV	40 dB			

Bemerkungen: Meßsender direkt am Anschluß für Teleskopantenne anschließen



Ratio-Filter,
Lötseite
RATIO-FILTER,
SOLDER SIDE
FILTRE DETECTEUR DE RAPPORT,
COTE SOUDURES



Filter II, III, IV, Lötseite
FILTER II, III, IV, SOLDER SIDE
FILTRES II, III, IV, COTE SOUDURES



NF-ZF-Platte, Lötseite
AF-IF PRINTED BOARD SOLDER SIDE
PLAQUE BF-FI, COTE DES SOUDURES



NF-ZF-Platte, Bestückungsseite

AF-IF PRINTED BOARD, COMPONENT SIDE

PLAQUE BF-FI, COTE DES COMPOSANTS



HF-Platte, Lötseite

RF-BOARD, SOLDER SIDE

PLAQUE HF, COTE DES SOUDURES

HF-Platte, Bestückungsseite

RF-BOARD, COMPONENT SIDE

PLAQUE HF, COTE DES COMPOSANTS

Abgleich-Lageplan
ALIGNMENT SCHEME
PLAN DE REGLAGE



Wichtig:

Vor Neueinstellung des Variometers ist der Drehko einzudrehen. Die eigentliche Einstellung erfolgt durch seitliches Wegdrücken der Zahnstange und Verschieben der Variometerführung. Die Oberkante des Schiebers muß innerhalb der Einkerbung im Rahmen stehen. Siehe Pfeil!

Important!

Before readjusting the variometer, the variable capacitor must be closed. Adjustment is carried out by pressing sidewards the toothed rack and displacing the variometer guide. The top edge of the slider must be situated inside the notching in the frame. See arrow!

Important!

Avant le réajustage du variomètre, fermer le condensateur variable. Le réajustage est fait en pressant de côté sur la crémaillère et en déplacant le guidage du variomètre. Le bord supérieur du tiroir doit être situé au dedans de l'entaille dans le cadre. Voir la flèche!

7422-089

Bereich			KW-Vorkreisspulensatz			KW-Zwischenkreisspulensatz					KW-Oszillatorspulensatz				
			Kpl.-Nr.	Lv	C1/p	Kpl.-Nr.	Lz	C1/p	C2/p	C4/n	Kpl.-Nr.	Lo	C1/p	C3/p	C4/p
K9	11m		7422-375	9226-883.01	39	7422-376	9226-891.01	27	27	0,68	7422-377	9226-421.01	56	180	820
K8	13m		7422-378	9226-882.01	75	7422-379	9226-890.01	22	43	0,68	7422-380	9226-420.01	75	1000	1500
K7	16m		7422-381	9226-881.01	150	7422-382	9226-889.01	15	47	0,82	7422-383	9226-419.01	75		
K6	19m		7422-384	9226-880.01	180	7422-385	9226-888.01	15	39	0,82	7422-386	9226-418.01	68		
K5	25m		7422-387	9226-879.01	330	7422-388	9226-887.01	12	43	1	7422-389	9226-417.01	68		
K4	31m		7422-390	9226-878.01	1000	7422-391	9226-886.01	12	47	1,5	7422-392	9226-416.01	75		
K3	41m		7422-393	9226-877.01		7422-394	9226-885.01	10	47	1,5	7422-395	9226-415.01	75		
K2	49m		7422-396	9226-876.01	390	7422-397	9226-884.01	10	36	1,8	7422-398	9226-414.01	68		

7215-525 C: 1. | 7215-526 C: 1. | 7215-527 C: 1. | FI: 7218-126 C: 3, 1, 2. | FII: 7218-127 C: 1, 2. | FIII: 7220-161 C: 1. | FIV: 7220-163 | FV: 7220-164 C: 1. | FVI: 7215-438 C: 1, 2, 3. | FVII: 7215-440 C: 1, 2, 3, 4. | FVIII: 7215-426 C: 1, 3, 2, 4. | FIX: 7215-427 C: 3, 1, 2, 4. | FX: 7209-209 C: 1, 2, 3, 4, 5, 6. R: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C: 100, 400, 401, 404, 200, 231, 201, 403, 402, 405, 202, 221, 408, 203, 204, 407, 220, 222, 409, 410, 411, 412, 205, 206, 232, 207, 208, 8, 413, 414, 209, 210, 301, 415, 302, 430, 420, 424, 416, 417, 421, 423, 425, 419, 431, 211, 212, 427, 213, 214, 303, 304, 305, 312, 313, 306, 307, 314, 308, 309, 315, 310, 317, 316, 311, 318, 321, 251, 252, 215, 428, 429, 216, 253, 217, 218, 219, 255, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 233, 442, 254, 256, 257, 3, 1, 2, 4, 9, 319, 320, 500, 501, 6, 502, 503, 601, 602, 603, 505, 506, 604, 605, 607, 507, 508, 509, 608, 609, 610, 611, 612, 551, 510, 511, 552, 553, 554, 7, 512, 513, 523, 514, 515, 5, 516, 521, 517, 555, 5, 518, 519, 556, 520, 522,

R: 400, 1, 214, 215, 201, 202, 203, 204, 401, 402, 403, 404, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 405, 406, 407, 408, 409, 303, 305, 251, 252, 410, 304, 306, 307, 253, 2, 254, 411, 412, 413, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 507, 603, 604, 605, 606, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 516, 515, 517, 518, 551, 552, 563, 553, 519, 520, 522, 523, 521, 529, 555, 556, 554, 527, 524, 525, 526, 557, 564, 558, 559, 560, 561, 528, 530, 562,



Mischteil, Lötseite
FM TUNER, SOLDER SIDE
MELANGEUR FM, COTE DES SOUDURES



Mischteil, Bestückungsseite
FM TUNER, COMPONENT SIDE
MELANGEUR FM, COTE DES COMPOSANTS



Tuner-Kontaktplatte, Lötseite
TUNER-CONTACT PLATE, SOLDER SIDE
PLAQUE DE CONTACT, COTE DES SOUDURES



KW-Tuner-Seilzug

Drehko eingedreht
Seillänge ca. 1110 mm

SW-TUNER DIAL CORD

VARICAP CLOSED
CORD LENGTH APPROX. 1110 mm

ENTRAINEMENT OC

CONDENSATEUR FERME
LONGUEUR DE CABLE 1110 mm

AM-Seilzug

Drehko eingedreht
Seillänge ca. 1030 mm

AM-DIAL CORD

VARICAP CLOSED
CORD LENGTH APPROX. 1030 mm

ENTRAINEMENT AM

CONDENSATEUR FERME
LONGUEUR DE CABLE 1030 mm



FM-Seilzug

Drehko eingedreht
Seillänge ca. 875 mm

FM DIAL CORD

VARICAP CLOSED
CORD LENGTH APPROX. 875 mm

ENTRAINEMENT FM

CONDENSATEUR FERME
LONGUEUR

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 V

Verwendbare Stromquellen: 6 Monozellen à 1,5 V, z. B. Pertrix Nr. 282 oder Daimon 251 oder Netzteil TN 12 a oder TN 14 oder Grundig Dryfit-Batterie Type 476

Stromaufnahme (Batterie): bei 7,5 V ohne Signal ca. 25 mA
bei 9 V nach DIN 45 314 ca. 53 mA

Kreise:

FM:		13, davon 3 abstimmbar
AM:	L, M, K 1	9, davon 3 abstimmbar
	K 2 - K 9	14, davon 3 abstimmbar

Ausgangsleistung bei 10% Klirrfaktor: 2 W

Transistoren (20): 4 x BF 185, 8 x BF 184, BF 245 A, BF 245 B, BF 224, BC 108 A, BC 109 C, BC 181, AC 187 K, AC 188 K

Dioden (10): BA 124, 3 x AA 116, 2 x AA 112, 2 x 1 N 60, 9476 (Doppeldiode)

Stabilisatoren (5): 3393, 3 x 2322 574 90 002, 2,1 St 1

Bereiche (20):

UKW	87,5 – 108 MHz	Abgl.-Pkt. 88/106 MHz
K 1	1,6 – 5,0 MHz (187–60 m)	A.-Pkt. 1,8/4,5/2,5 MHz
MW	510 – 1620 kHz	Abgl.-Pkt. 560/1450/1000 kHz
LW	145 – 420 kHz	Abgl.-Pkt. 160/ 370/ 240 kHz

K 2 - K 9 (KW-Tuner):

	Bereich		Abgl.-Pkt.
K 2	5,0 – 7,1 MHz	(60 – 42 m)	5,2/ 6,7 MHz
K 3	6,05 – 8,25 MHz	(50 – 36,5 m)	6,1/ 8,0 MHz
K 4	8,1 – 11,05 MHz	(37 – 27 m)	8,3/10,8 MHz
K 5	9,95 – 13,65 MHz	(30 – 22 m)	10,2/13 MHz
K 6	12,85 – 17,5 MHz	(23 – 17 m)	13/17 MHz
K 7	15,15 – 20,3 MHz	(20 – 14,5 m)	15,3/19,5 MHz
K 8	18,3 – 24,5 MHz	(16,5 – 12 m)	18,7/24 MHz
K 9	21,5 – 30 MHz	(14 – 10 m)	21,6/28,8 MHz

„Band spread"-Taste gedrückt:

K 2	5,95 – 6,25 MHz	(49 m)	Kontroll-Pkt.	6,1 MHz
K 3	7,07 – 7,38 MHz	(41 m)	Kontroll-Pkt.	7,2 MHz
K 4	9,47 – 9,9 MHz	(31 m)	Kontroll-Pkt.	9,7 MHz
K 5	11,67 – 12,2 MHz	(25 m)	Kontroll-Pkt.	11,8 MHz
K 6	15,05 – 15,7 MHz	(19 m)	Abgl.-Pkt.	15,3 MHz
K 7	17,65 – 18,35 MHz	(16 m)	Kontroll-Pkt.	17,8 MHz
K 8	21,3 – 22,1 MHz	(13 m)	Kontroll-Pkt.	21,6 MHz
K 9	25,55 – 26,7 MHz	(11 m)	Kontroll-Pkt.	25,8 MHz

NF- und HF-Meßwerte: bei U_B = 9 V, Höhen- und Baßregler auf, bei AM-Bandbreite Stellung „schmal"

NF-Empfindlichkeit für 50 mW und 1000 Hz: am heißen Ende v. LS-Regler 2,7 mV
dabei sind folgende NF-Spannungen im NF-Verstärker meßbar:
10 mV am Kollektor d. BC 109 C (T 17)
620 mV am Kollektor d. BC 181 (T 18)

460 kHz-ZF-Empfindlichkeit f. 50 mW, 30% Modulation, 1000 Hz:

am heißen Ende des Basiskreises	F VII	Pkt. 4	3,5 mV
am heißen Ende des Basiskreises	F VI	Pkt. 4	60 µV

6 dB-Empfindlichkeit: Basis T 8 (BF 184 grün) (MW 1 MHz) 1,1 µV

6 dB-Empfindlichkeit: Basis T 5 (BF 184 grün) (K 2) 6 µV

ZF-Bandbreite: Stellung „schmal" 3,5 kHz
Stellung „breit" 5 kHz

ZF-Selektion: 48 dB

1,85 MHZ-ZF-Empfindlichkeit, 30% Modulation 1000 Hz: Basis T 2 (BF 185) (K 2)

6 dB	200 mW
1,7 µV	2,0 µV

10,7 MHz-ZF-Empfindlichkeit f. 50 mW, 15 kHz Hub, 1000 Hz:

am heißen Ende d. ZF-Basiskreises	F IX	Pkt. 6 22 mV
am heißen Ende d. ZF-Basiskreises	F VIII	Pkt. 4 2,8 mV
am heißen Ende d. ZF-Basiskreises	F VII	Pkt. 4 300 µV
am heißen Ende d. ZF-Basiskreises	F VI	Pkt. 4 30 µV

UKW: Rauschzahl ca. 6 - 8 kTo
Oszillatorstörspannung (Grundwelle) am Anschluß für Teleskopantenne und an den Antennenbuchsen max. 0,6 mV

Alle Oszillatoren müssen bei U_B = 4,5 V noch einwandfrei schwingen.



Abgleich

Die benötigten Spannungen betragen zwischen den Steckerpunkten 4 und 8 U_B = 8 V bzw. 7 und 8 U_{stab} = 2 V.

1. **Arbeitspunkteinstellung des BF 184 gr. I**
   Mit dem Regler R 712 (5 kΩ) wird an R 713 (2,7 kΩ) ein Spannungsabfall von 6,8 V (ca. 2,5 mA) eingestellt.

2. **Oszillatorabgleich**
   Die Feinverstimmung 7422-210 (fine tuning) wird in Mittelstellung gebracht, danach wird das Filter 7220-510 (R) genau auf Mittenfrequenz 460 kHz abgeglichen. Der Hub der Feinverstimmung soll ± 1 kHz betragen.

Druckschaltungsplatte und Abgleich-Lageplan SSB-Zusatz 210

Printed Circuit and Alignment Scheme



Printed in Germany

Änderungen vorbehalten Alterations reserved